

SET-INHALT



G61403 picobello®Premium Reparatur-Set für lackierte Holzoberflächen

- 15 Stangen Hartwachs (4cm)
- 1x Füllstoff-Hobel inkl. Vlies und kleinem Schleif- und Poliertuch
- 1x Batterie-Schmelzer inkl. 3x Batterien
- 1x Baumwolltuch
- 1x Pinsel-Fix®AQUA-Klarlack als Versiegelungsstift, Glanzgrad: Glanz

Hinweise zum Schmelzer:

Für den Betrieb des Schmelzers benötigen Sie drei 1.5V Größe AA Batterien. Setzen Sie die Batterien, wie auf dem Bild gezeigt, ein. Vor Gebrauch des Schmelzers die Schutzkappe abnehmen und den weißen Schieber auf „ON“ stellen. Zum Aufheizen des Schmelzers den weißen Knopf ca. 10-15 Sekunden gedrückt halten. Das rote Lämpchen signalisiert, dass der Schmelzer aufheizt. Sollte beim Schmelzen das Wachs qualmen, lassen Sie den „ON“-Knopf los – die Spitze kühlt langsam ab. Sie können die Temperatur jederzeit wieder durch Drücken des „ON“-Knopfes erhöhen. Wenn Sie den Schmelzer nicht mehr benötigen, bitte nicht vergessen die Verschlusskappe wieder aufzusetzen.



Sicherheitshinweise Batterie-Schmelzer: Lagern Sie den Schmelzer nur mit der Verschlusskappe und stellen Sie dabei sicher dass der „ON/OFF“-Schalter auf der Position „OFF“ steht. Im Betrieb ist die Spitze heiß. Die Spitze im Betrieb nicht berühren. Das Gerät nicht mit Wasser in Berührung bringen. Nach der Benutzung des Schmelzers die Spitze abkühlen lassen, bevor er gelagert wird. Schalten Sie den Schmelzer immer nach Verwendung aus, indem Sie den Schalter auf die Position „OFF“ schieben.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten und Bauteilen: Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden soll, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen. Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!

Hinweise zum Hobel

Nach jedem Gebrauch des Hobels die Rillen mit dem gezackten Kamm des roten Innenteils gründlich reinigen. Die Spitze des Hobels einfach mit dem Baumwolltuch abwischen.



ET7313/30/14

PREMIUM
REPARATUR-SET

FÜR LACKIERTE OBERFLÄCHEN

Empfohlen vom



Verband der deutschen Parkettrindustrie e.V.

MÖBEL
PARKETT • LAMINAT
TREPPEN

BEHEBT KRATZER, LÖCHER,
DELLEN, KANTENSCHÄDEN,
ABPLATZUNGEN u.v.m.

AUCH GEEIGNET FÜR SCHRÄNKE, TISCHE, STÜHLE,
KÜCHENFRONTEN, TÜREN, KORK, LINOLEUM u.v.m.



UND SO EINFACH GEHT'S...



Zahlreiche
Anwendungsfilme
rund um die
picobello®Produkte
auf YouTube.

Auf dem picobello®YouTube-Kanal (www.youtube.com/picobelloshop) finden Sie zahlreiche Anwendungsfilme zu verschiedenen Instandsetzungsarbeiten mit unseren picobello®Reparatur-Sets. Spezielle Hinweise in der Gebrauchsanweisung bei der Anwendung beachten.



1 Vorbereiten

Die zu reparierende Schadstelle muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eventuell lose, abstehende Teile vor der Reparatur entfernen.



2 Farben wählen

Passende Farbtöne herausuchen. Darauf achten, dass immer mehrere Farbtöne von hell bis dunkel eingesetzt werden.



3 Schmelzen und Mischen

Aktivieren Sie den Schmelzer wie auf der Rückseite beschrieben – das Schmelzmesser erwärmt sich sofort. Kleine Portionen Füllstoff abschmelzen und mischen.



7 Entfetten

Die Oberfläche wird nun mit dem grauen Vlies entfettet. Gleichzeitig wird der Glanzgrad der Schadstelle mattiert.



8 Stift schütteln

Zum Schutz vor Staub und Schmutz können Sie mit dem Pinsel-Fix®AQUA-Klarlack eine Versiegelung vornehmen. Stift ca. 30 Sek. schütteln. Die Rührkugeln müssen deutlich hörbar sein.



9 Entlüften und auswaschen

Kappe abnehmen. Stift vor jedem Gebrauch mit der Spitze nach oben in das Tuch halten und auf den markierten Bereich „P“ drücken. Der Stift wird entlüftet. Vor Erstgebrauch die Pinselspitze unter Wasser ausspülen und mit dem Baumwolltuch trocknen.



4 Füllen

Das Wachsgemisch in die Schadstelle einfließen lassen. Achtung: Die Schadstelle muss immer etwas überfüllt werden! Säubern Sie die Spitze des Schmelzers nach jedem Schmelzvorgang am Baumwolltuch. **Achtung:** Verbrennungsgefahr.



5 Abtragen

Mit den spitzen Hobelrillen des Füllstoffhobels werden nun die Überstände des Waxes abgetragen.



6 Feinabstimmung

Zur Feinabstimmung nun die Maserung mit einem dunkleren Füllstoff nachahmen. Danach die Überstände wieder mit den Hobelrillen abtragen.



10 Stift aktivieren

Stift mit der Spitze nach unten über das Baumwolltuch halten und erneut an der markierten Stelle „P“ drücken. Der Lack fließt in die Pinselspitze. Diese am Baumwolltuch leicht abstreifen, um nicht zu nass zu versiegeln.



11 Versiegeln

Lackieren Sie die Schadstelle gleichmäßig in einer Richtung ab. Das Umfeld möglichst nicht lackieren. Bei Nachlassen des Lackflusses erneut auf „P“ drücken und die Pinselspitze am Baumwolltuch leicht abstreifen. Nach Gebrauch die Pinselspitze mit Wasser ausspülen und trocknen.



12 Glanzgrad anpassen

Wenn die Stelle trocken ist (bei Raumtemperatur nach ca. 5-10 Minuten), können Sie mit dem Schleif- und Poliertuch den Glanzgrad vorsichtig anpassen. Mit der grünen Seite polieren Sie die Stelle auf, sie erhält mehr Glanz. Mit der weißen Seite mattieren Sie die Stelle ab.

Tipp: Bei einer leichten Druckstelle die Schadstelle nur mit dem transparenten Wachs (900) befüllen. Bei tieferen Kratzern in Echtholz-Oberflächen die farbigen Waxe ebenfalls mit dem transparenten Wachs (900) mischen, um eine Tiefenwirkung zu erzielen.