

# SET-INHALT



## G61412 picobello®Premium Reparatur-Set für geölte/gewachste Holzoberflächen

- 15 Stangen Hartwachs (4cm)
- 1x Füllstoff-Hobel inkl. Vlies und kleinem Schleif- und Poliertuch
- 1x Batterie-Schmelzer inkl. 3x Batterien
- 2x Schleifpapier (Körnung 150 und 240)
- 1x Baumwolltuch
- 1x Pinsel-Fix®AQUA-Klarlack als Versiegelungsstift, Glanzgrad: Matt
- 1x Premium Spezial-Öl, 10 ml

### Hinweise zum Schmelzer:

Für den Betrieb des Schmelzers benötigen Sie drei 1.5V Größe AA Batterien. Setzen Sie die Batterien, wie auf dem Bild gezeigt, ein. Vor Gebrauch des Schmelzers die Schutzkappe abnehmen und den weißen Schieber auf „ON“ stellen. Zum Aufheizen des Schmelzers den weißen Knopf ca. 10-15 Sekunden gedrückt halten. Das rote Lämpchen signalisiert, dass der Schmelzer aufheizt. Sollte beim Schmelzen das Wachs qualmen, lassen Sie den „ON“-Knopf los – die Spitze kühlt langsam ab. Sie können die Temperatur jederzeit wieder durch Drücken des „ON“-Knopfes erhöhen. Wenn Sie den Schmelzer nicht mehr benötigen, bitte nicht vergessen die Verschlusskappe wieder aufzusetzen.



**Sicherheitshinweise Batterie-Schmelzer:** Lagern Sie den Schmelzer nur mit der Verschlusskappe und stellen Sie dabei sicher dass der „ON/OFF“-Schalter auf der Position „OFF“ steht. Im Betrieb ist die Spitze heiß. Die Spitze im Betrieb nicht berühren. Das Gerät nicht mit Wasser in Berührung bringen. Nach der Benutzung des Schmelzers die Spitze abkühlen lassen, bevor er gelagert wird. Schalten Sie den Schmelzer immer nach Verwendung aus, indem Sie den Schalter auf die Position „OFF“ schieben.

**Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten und Bauteilen:** Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott abgegeben werden soll, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen. Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!

### Hinweise zum Hobel

Nach jedem Gebrauch des Hobels die Rillen mit dem gezackten Kamm des roten Innenteils gründlich reinigen. Die Spitze des Hobels einfach mit dem Baumwolltuch abwischen.



ET7312/18/15

**Spezial-Öl | Sicherheitshinweise:** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. **Achtung:** Mit dem Produkt verunreinigte Materialien wie Putzlappen, Papierreinigungstücher und Schutzbekleidung können sich nach einigen Stunden spontan selbst entzünden, daher sind diese Lappen in dicht verschlossenem Behälter oder in Wasser getränkt aufzubewahren.



PREMIUM  
REPARATUR-SET

FÜR GEÖLTE/GEWACHSTE  
OBERFLÄCHEN

MÖBEL  
PARKETT  
TREPPEN

AUCH GEEIGNET FÜR SCHRÄNKE, TISCHE, STÜHLE,  
KÜCHENFRONTEN, TÜREN u.v.m.

BEHEBT KRATZER, LÖCHER,  
DELLEN, KANTENSCHÄDEN,  
ABPLÄTZUNGEN u.v.m.



picobello®  
Pflegen, Reimigen, Reparieren wie die Profis.

# UND SO EINFACH GEHT'S...



Zahlreiche  
Anwendungsfilme  
rund um die  
picobello®Produkte  
auf YouTube.

Auf dem picobello®YouTube-Kanal ([www.youtube.com/picobelloshop](http://www.youtube.com/picobelloshop)) finden Sie zahlreiche Anwendungsfilme zu verschiedenen Instandsetzungsarbeiten mit unseren picobello®Reparatur-Sets. Spezielle Hinweise in der Gebrauchsanweisung bei der Anwendung beachten.



## 1 Vorbereiten

Die zu reparierende Schadstelle muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eventuell lose, abstehende Teile vor der Reparatur entfernen.



## 2 Farben wählen

Passende Farbtöne herausuchen. Darauf achten, dass immer mehrere Farbtöne von hell bis dunkel eingesetzt werden.



## 3 Schmelzen und Mischen

Aktivieren Sie den Schmelzer wie auf der Rückseite beschrieben – das Schmelzmesser erwärmt sich sofort. Kleine Portionen Füllstoff abschmelzen und mischen.



## 7 Verschleifen

Verbleibende Füllstoffreste mit dem Schleifpapier verschleifen. Dazu mit dem groben Schleifpapier (150) beginnen und dann zur feineren Körnung (240) wechseln. **Hinweis:** Vorsichtig und nur mit leichtem Druck über die Oberfläche schleifen.



## 8 Stift schütteln

Zum Schutz vor Staub und Schmutz können Sie mit dem Pinsel-Fix®AQUA-Klarlack eine Versiegelung vornehmen. Vor Erstgebrauch die Pinselspitze unter Wasser ausspülen und mit dem Baumwolltuch trocknen. Stift ca. 30 Sek. schütteln. Die Rührkugeln müssen deutlich hörbar sein.



## 9 Stift entlüften

Drücken Sie vorsichtig auf den markierten Bereich „P“. Aufgebauter Druck im Stift kann so entweichen – der Stift wird entlüftet. **Achtung:** Für ein sauberes Lackbild, den Stift in etwas Wasser tauchen, damit sich die Pinselhaare voneinander lösen. Anschließend das Wasser abstreifen.



## 4 Füllen

Das Wachsgemisch in die Schadstelle einfließen lassen. **Achtung:** Die Schadstelle muss immer etwas überfüllt werden!



## 5 Plan arbeiten

Mit den spitzen Hobelrillen des Füllstoffhobels werden nun die Überstände des Wachses abgetragen.



## 6 Feinabstimmung

Zur Feinabstimmung nun die Maserung mit einem dunkleren Füllstoff nachahmen. Danach die Überstände wieder mit den Hobelrillen abtragen.



## 10 Stift aktivieren

Den Stift mit der Spitze nach unten über das Baumwolltuch halten und an der markierten Stelle „P“ erneut vorsichtig drücken. Der Lack fließt in die Pinselspitze. Diese am Baumwolltuch leicht abstreifen, um nicht zu nass zu versiegeln.



## 11 Versiegeln

Lackieren Sie die Schadstelle gleichmäßig in einer Richtung ab. Das Umfeld möglichst nicht lackieren. Bei Nachlassen des Lackflusses erneut auf „P“ drücken. Nach Gebrauch die Pinselspitze unter fließendem Wasser ausspülen und trocknen.



## 12 Ölen

Nachdem die Versiegelung getrocknet ist, das picobello®Premium Spezial-Öl auf ein Baumwolltuch auftragen und die instandgesetzte Stelle sowie das Umfeld einreiben und somit den Charakter der geölte/gewachsten Oberfläche wiederherstellen. Diesen Vorgang ggf. wiederholen.

**Tipp:** Bei einer leichten Druckstelle die Schadstelle nur mit dem transparenten Wachs (900) befüllen. Bei tieferen Kratzern in Echtholz-Oberflächen die farbigen Wachse ebenfalls mit dem transparenten Wachs (900) mischen, um eine Tiefenwirkung zu erzielen.