

1 Vorbereiten

Die zu reparierende Schadstelle muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eventuell lose, abstehende Teile vor der Reparatur entfernen.

2 Schmelzen

Aktivieren Sie den Schmelzer. Halten Sie die heiße Schmelzerspitze an eine passende Kerami-Fill® Stange und schmelzen Sie etwas Füllstoff ab. Sie können auch Farbtöne miteinander vermischen.

3 Einbringen

Bringen Sie den geschmolzenen Füllstoff in die Schadstelle ein, dabei immer etwas überfüllen. Säubern Sie nach jedem Schmelzvorgang die Spitze des Schmelzers. Achtung: Verbrennungsgefahr.

4 Abtragen

Nach dem Erkalten des Füllstoffes die Überstände mit den Hobelrillen des Schmelzers plan abtragen.

5 Farbanpassung

Sie können jederzeit eine Farbangleichung vornehmen. Einfach von einer oder auch zwei Kerami-Fill®-Stangen etwas Material abschmelzen und mit der Füllung in der Schadstelle vermischen.

6 Abtragen

Nach dem Befüllen erneut mit die Überstände plan hobeln. Mit dem Mini-Hobel in zügigen Bewegungen die Schadstelle glätten. ACHTUNG: Nicht mit der Spitze kratzen.

7 Entfetten

Zum Abschluss die Schadstelle mit dem Schleifvlies entfetten.

Hinweise zum Schmelzer

Für den Betrieb des Schmelzers benötigen Sie drei 1.5V Größe AA Batterien. Setzen Sie die Batterien, wie auf dem Bild gezeigt, ein. Vor Gebrauch des Schmelzers die Schutzkappe abnehmen und den weißen Schieber auf „ON“ stellen. Zum Aufheizen des Schmelzers den weißen Knopf ca. 10-15 Sekunden gedrückt halten. Das rote Lämpchen signalisiert, dass der Schmelzer aufheizt. Sollte beim Schmelzen das Wachs qualmen, lassen Sie den „ON“-Knopf los – die Spitze kühlt langsam ab. Sie können die Temperatur jederzeit wieder durch Drücken des „ON“-Knopfes erhöhen. Wenn Sie den Schmelzer nicht mehr benötigen, bitte nicht vergessen die Verschlusskappe wieder aufzusetzen.



Sicherheits Hinweise Batterie-Schmelzer: Lagern Sie den Schmelzer nur mit der Verschlusskappe und stellen Sie dabei sicher dass der „ON/OFF“-Schalter auf der Position „OFF“ steht. Im Betrieb ist die Spitze heiß. Die Spitze im Betrieb nicht berühren. Das Gerät nicht mit Wasser in Berührung bringen. Nach der Benutzung des Schmelzers die Spitze abkühlen lassen, bevor er gelagert wird. Schalten Sie den Schmelzer immer nach Verwendung aus, indem Sie den Schalter auf die Position „OFF“ schieben.

Sicherheitshinweise Batterie-Schmelzer:

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten und Bauteilen: Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden soll, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen. Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!